

Szczotka do czyszczenia grilla Tip Top

Kod produktu: I56-0604053



Szczotka do czyszczenia grilla Tip Top z 3 różnymi powierzchniami do czyszczenia: mosiężna szczecina, gąbka PU i metalowa skrobaczka z solidnym plastikowym uchwytem do gruntownego czyszczenia grilla.

Kolor czarny **Wymiary** 12 x 11 x 7 cm

TOPS

Cena już od 11.02 zł netto/szt

Stany magazynowe:

48h
66

3-8 dni
0

Dostawa
-

Następna dostawa
-