

Hiker czerwony

Kod produktu: E1461305



Funkcje:

1. Duże ostrze
2. Małe ostrze
3. Otwieracz do puszek z:
4. - małym śrubokrętem 3 mm (także do wkrętów gwiazdkowych)
5. Otwieracz do kapsli z:
6. - śrubokrętem 6mm
7. - ostrzem do zdejmowania izolacji
8. Szpikulec - szydło
9. Kółko
10. Pęseta
11. Wykałaczka
12. Piłka do drewna
13. Śrubokręt gwiazdkowy

Rozmiar: 91x16,5x26 mm
Opakowanie: K
Kolor: (05) Czerwony

Waga: 0,075 kg
Ilość sztuk w opakowaniu: duże: 1

Victorinox

Stany magazynowe:

48h
0

3-8 dni
676

Dostawa
0

Następna dostawa
0